Stop pins

■ For turning out jaws on the chuck

ALB

Stop pins ALB

SMW-AUTOBLOK Type	Id. No.	G	H	SW
ALB 505	016510	M5	5	10
ALB 510	016508	M5	10	10
ALB 515	016509	M5	15	10
ALB 605	016513	M6	5	10
ALB 610	016511	M6	10	10
ALB 615	016512	M6	15	10
ALB 620	017602	M6	20	10
ALB 805	017603	M8	5	13
ALB 810	016514	M8	10	13
ALB 815	016515	M8	15	13
ALB 820	016516	M8	20	13
ALB 825	081191	M8	25	13



Jaw mounting bolts for base jaws type GBK, GBK-2G, GBKS, GBK-B, GBK-B-2G, MFG

■ Screw ISO 4762, Class 12.9

GM

GF

Jaw mounting bolts

Type	Id. No.	G x Length	SMW-AUTOBLOK Base jaws
GM 820	**010182**	M8 x 20	GBK 140
			GBK 160
			GBK 200
			GBK-2G 170
			GBK-2G 200
			GBKS 200
			GBKS 210
GM 1225	**015524**	M12 x 25	GBK 140
			GBK 260
			GBK 315
			GBK-2G 250
			GBK-2G 315
			GBKS 250
			GBKS 315
			GBKB 315
GM 1230	**010207**	M12 x 30	GBK 400
			GBK-2G 400
			GBKS 400
			GBKS 400
GM 1645	**010448**	M16 x 45	GBK 500
			GBK 630
			GBK-2G 500
			GBK-2G 630
			GBKB 500
			GBKB 630
			GBKB 800
			GBK-B-2G 630
			GBK-B-2G 800
GM 2045	**082498**	M20 x 45	MFG 630
GF 820	**084331**	M8 x 1 x 20	MFG 160
			MFG 200
GF 1230	**087603**	M12 x 1.5 x 30	MFG 250
GF 1235	**087733**	M12 x 1.5 x 35	MFG 315
GF 1640	**086405**	M16 x 1.5 x 40	MFG 400